



FLAMA STANDARD

CON TEMPORIZADOR Y MANDO A DISTANCIA

- SIN LLAMA
- SIN HUMO
- NO FLAMES
- NO FUMES


CERA NATURAL
NATURAL WAX



FLAMA STANDARD



Ref.	Bateria	Bateria mando	D	H	P.V.P.
VK1035PRN	2 Pilas AAA LR03	CR2016	74	100	



INSTRUCCIONES DE USO DEL MANDO A DISTANCIA

- 1) Encienda el interruptor de encendido localizado en el fondo de la vela.
- 2) Presione el botón **ON/OFF** para encender o apagar la vela.
- 3) Presione el botón **4H/8H** para poner la vela tiempo "ardiente" a 4 horas o 8 horas: la vela se apagará automáticamente después de 4 horas o 8 horas.
- 4) Presione el botón "Candle" y la luz de la vela comienza a vacilar; presione el botón "Light" y la luz de la vela se estabilizará.
- 5) ☉ ☉ Dos niveles de brillo. El botón izquierdo es para conseguir menos brillo y el derecho para dar más.

Un mismo control remoto puede controlar más de una vela.

FLAMA REALITY

CERA NATURAL
NATURAL WAX

CON SENSOR PARA ENCENDER Y APAGAR

- SIN LLAMA
- SIN HUMO
- NO FLAMES
- NO FUMES





FLAMA REALITY



Ref.	Bateria	Bateria mando	D	H	P.V.P.
VK1035PRS	2 Pilas AAA LR03	NO CONTIENE	74	100	

INSTRUCCIONES

- 1) Abra el mecanismo de la vela y ponga dos baterías AAA.
- 2) Encienda el interruptor de la batería.
- 3) Agite ligeramente arriba y abajo para encender la vela. Lo mismo para apagarla.
- 4) Apague la vela con un soplo dirigido al agujero que hay en el mecanismo de la vela.





FLAMA ROYAL

CERA NATURAL
NATURAL WAX

REGULADOR RGB COLORES CON TEMPORIZADOR
Y MANDO A DISTANCIA


- SIN LLAMA
- SIN HUMO
- NO FLAMES
- NO FUMES



FLAMA ROYAL



Ref.	Bateria	Bateria mando	D	H	P.V.P.
VK1035PCRG	2 Pilas AAA LR03	CR2025	74	124	



INSTRUCCIONES DE USO DEL MANDO A DISTANCIA

- 1) Encienda el interruptor de encendido localizado en el fondo de la vela.
- 2) Presione el botón **ON/OFF** para encender o apagar la vela.
- 3) Hay dos modos de luz para la vela, luz con parpadeo o estable. Presione el botón **"Mode"** para cambiar de uno a otro.
- 4) Presione el botón **4H/8H** para poner la vela tiempo "ardiente" a 4 horas o 8 horas: la vela se apagará automáticamente después de 4 horas o 8 horas.
- 5) Presione el botón **"Multi Color"** para conseguir un random de colores, vuelva a presionar para volver al color original.
- 6) **Botones de color:** Simplemente presione el color deseado.

